


expo+ assist

E 3 4 00	A 3 4 00
E 3 4 01	A 3 4 01
E 3 4 02	A 3 4 02

MONTÁŽNÍ NÁVOD 156
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 156
MONTAGEANLEITUNG 156



Exner®

www.exner.cz

E 3 4 00	E-XH E 4 , E-XS E 41 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B E L 3 , E-B E P 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 , E-D E 3 2 S , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV
E 3 4 01	E-XH E 4 , E-XS E 41 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B E L 3 , E-B E P 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 SOR , E-D E 3 2 S SOR , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV
E 3 4 02	E-XH E 4 , E-XS E 41 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B E L 3 , E-B E P 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 , E-D E 3 2 S SOR , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV
A 3 4 00	E-XH A 4 , E-XS E 41 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B A 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 , E-D E 3 2 S , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV
A 3 4 01	E-XH A 4 , E-XS E 41 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B A 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 SOR , E-D E 3 2 S SOR , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV
A 3 4 02	E-XH A 41 , E-XS E 4 , E-Y E 4 , E-P E 5 (2x) , E-B A 3 , E-Z E 3 2 , E-Z E 3 2 S , E-D E 3 2 , E-D E 3 2 S SOR , E-M E 3 2 , E-M E 3 1 , E-USE 4 , E-VSV

E-P E 5	
12ks	

E-B A 3	
4ks	
4ks	

E-B E L 3 , E-B E P 3	
2ks	
2ks	
1ks	

E-XS E 41	
4ks	
4ks	
4ks	

E-Z E 3 2	
2ks	
2ks	
2ks	


E-USE 4	
8ks	
8ks	
4ks	

E-D E 3 2	
6ks	
4ks	
2ks	
6ks	


E-D E 3 2 S..	
6ks	
6ks	
4ks	
6ks	

E-Y E 4	
3ks	
4ks	
4ks	
4ks	
3ks	
1ks	
3ks	
3ks	



1



2





3




4


LIST 3 / 6




5




6





7




8




9**10**

11


LIST 5 / 6




12



13







14




15


LIST 6 / 6



BLUMOTION
Aktivace/Activation/Aktivierung



BLUMOTION
Deaktivace/Deactivation/Deaktivierung



Návod na použitie a údržbu

Hinweise zum Nutzen und zur Pflege Operation and Maintenance Manual

Vážení zákazníci, kancelářský nábytok EXNER je vyrobený z laminované dřevotriesky. Je zdravotně i hygienicky nezávadný, což dokládají oprávněny používáti znáčku "Ekologický věsmír příslušný normám a hygienickým předpisům. Při použití a údržbě výrobku prosíme respektovat následující pokyny:

> Veikou pozornost věnujte přepravě a skladování nábytku, nábytek skladujte v suchých, dobré větraných, za co nejméněch tepelných výkyvů, chráněných před přistupem slunečního paprsku a mrazu, při teplotě 15-20 °C.

> Nábytek chráňte před deštěm a přímým stykem s vodou.

> Nábytek chraňte před přímým sálavým teplem.

> Nečistoty odstraňujte pouze čisticími prostředky určenými na nábytek. V žádném případě nepoužívejte k odstraňení nečistot ostré předměty a chemická rozpouštědla.

> Nábytkové prvky opatřené kolenky jsou určené k pojízdu po místnosti. Nelez s nimi přejíždět velké nerovnosti jako např. práz dveří, schody apod. :> Zásadně nepřemisťujte smontovanou sestavu! Přemisťovat lze pouze jednotlivé prvky!

Některé díly nábytku můžou být zhotoveny z hovězích usně. Struktura, kresba a nestejnoroost probarvení na povrchu usně zdůrazňuje přirodní charakter materiálu, který je barven přirodními barvami a povrchově upraven, aby byl voděodolný. Není vhodné vystavovat usně dlouhodobě vysušené sluneční záření a tepelných spotřebičů, např. radiátoru. Může docházet k vysušování usně. Tlakem pevných předmětů lze do usně vytlačit stopy, které nelze odstranit. Například propiska, teply šálek s nápojem, atd. Údržbu a ošetření lze provádět běžnými bezbarvými prostředky na obuv a usně.

CZ: Záruční list

Výrobce kancelářského nábytku prodávaného pod označením EXNER společnost HON a.s., IČO: 47882623, kontaktní údaje viz www.hon.cz, poskytuje záruku na kancelářský nábytok EXNER v délce 3 let. Záruční doba počíná během ode dne zakoupení záručního listu prodejcem s uvedením data potvrzení tohoto záručního listu prodejcem a nevhodným skladováním, nepravidelnou provozem a opravou, údržbou nebo nesprávným použitím zboží a změnou na vady způsobenou přemisťováním smontované sestavy a mechanickým poškozením.

CZ: Po ukončení životnosti předjeté výrobek oprávněně osobě ve smyslu Zákona č. 541/2002 Sb. jako odpad kategorie „Ostatní“. Neobsahuje nebezpečné složky, protože je skladem pro odpad. O něho se spolu s výrobkem odpadem. Nevyžaduje oddělené likvidaci na skládkách.

Vážení zákazníci, kancelářský nábytok EXNER je vyrobený z laminované dřevotriesky. Je zdravotně i hygienicky nezávadný, což dokládají oprávněny používáti znáčku "Ekologický šetrný výrobek" a zároveň plní výhovuje všem příslušným normám a hygienickým předpisům. Při použití a údržbě výrobku prosíme respektovat následující pokyny:

> Veikou pozornost věnujte přepravě a skladování nábytku, nábytek skladujte v prostorách čistých, suchých, dobré větraných, za co nejméněch tepelných výkyvů, chráněných před přistupem slunečního paprsku a mrazu, při teplotě 15-20 °C.

> Nábytek chráňte před deštěm a přímým stykem s vodou.

> Nábytek chraňte před přímým sálavým teplem.

> Nečistoty odstraňujte pouze čisticími prostředky určenými na nábytek. V žádném případě nepoužívejte k odstraňení nečistot ostré předměty a chemická rozpouštědla.

> Nábytkové prvky opatřené kolenky jsou určené k pojízdu po místnosti. Nelez s nimi přejíždět velké nerovnosti jako např. práz dveří, schody apod. :> Zásadně nepřemisťujte smontovanou sestavu! Přemisťovat lze pouze jednotlivé prvky!

> Nábytek chráňte před přímým sálavým teplom.

> Nečistoty odstraňujte len čistiacimi prostriedkami určenými na nábytok. V žiadnom pripade nepoužívajte na odstránenie nečistoti ostré predmety a chemické rozpušťadlá.

> Nábytkové prvky opatrené koleskami sú určené na pojazd po miestnosti. Neslobodno s nimi prechádzať cez veľké nerovnosti, ako napr. prah dverí, schody apod.

> Zásadne nepremiestňujte zmontovanú zostavu! Premiestovať možno len jednotlivé prvky!

Niekteré diely nábytku môžu byť vyrobené z hovädzej kože. Štruktúra, kresba, rôznorodosť a farebnosť na povrchu kože zdôrazňuje prírodný charakter materiálu, ktorý je farbený prírodnými farbivami a povrchovo upravený, aby bol odolný voči vode. Kožené časti nie je vhodné vystavovať dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia a tepelných spotrebičov (napr. radiátorov), nakoľko môže dochádzať k vysušovaniu kože. Rovnako tlakom pevných predmetov môže dôjsť k otlačeniu, ktoré sa nedá odstrániť (tlak perom, horúci hrnček s nápojom, ...). Udržbu a ošetrenie je potrebné robiť s bežnými bezfarebnými prostriedkami určenými na ošetrovanie kože.

Sehr geehrte Kunden,
das Büromöbel EXNER wird aus laminierten Holzspanplatten hergestellt. Solches Möbel ist gesundheitlich und hygienisch unschädlich und ist berechtigt die Marke „Umweltfreundliches Erzeugnis“ zu tragen, sowie vollständig sämtlichen zugehörigen Normen und hygienischen Vorschriften entspricht. Während der Benutzung und bei der Pflege bitten wir um Einhaltung folgender Hinweise:
> Große Beachtung widmen Sie dem Transport und der Lagerung des Möbels. Lagern Sie das Möbel in sauberen, trockenen und gut belüfteten Räumen, ohne Temperaturschwankungen, geschützt gegen direkter Sonnenstrahlung und gegen Frost, bei Temperaturen 15 - 20 °C.
> Schützen Sie das Möbel vor dem Regen und vor dem direkten Kontakt mit Wasser.
> Schützen Sie das Möbel vor der direkten Strahlungswärme.
> Verunreinigungen behoben Sie nur mit solchen Reinigungsmitteln, die für das Möbel bestimmt sind. Auf keinen Fall benutzen Sie zur Behebung von Verunreinigkeiten scharfe Gegenstände oder chemische Lösungsmittel.
> Die mit Rädchen versehenen Möbelelemente sind zum Bewegen in Räumen bestimmt. Es ist nicht möglich, mit denen größere Unebenheiten zu überfahren, wie z.B. Türschwellen, Treppen u.ä.
> Grundsätzlich ist es nicht erlaubt mit der zusammengebaute Gamitur zu bewegen! Es ist möglich nur einzelne Elemente umzustellen!
Einige Teile des Möbelstückes können aus Rindsleder angefertigt werden. Die Struktur, Narbung und die Heterogenität der Oberflächenfärbung des Leders betont den natürlichen Charakter des Materials, das mit Naturfarben wasserabweisenden Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Setzen Sie das Leder nicht längere Zeit Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen wie z.B. Heizungen aus. Dies kann zur Austrocknung des Leders führen. Feste Gegenstände wie z.B. Kugelschreiber oder Taschen mit heißen Getränken können Abdrücke auf dem Leder hinterlassen, die nicht mehr entfernt werden können. Das Leder kann mit handelsüblichen farblosen Pflegemitteln für Schuhe und Leder behandelt und gepflegt werden.